

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ВОРОТ И КАЛИТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ

1. Устанавливаем столб (1) с петельной стороной по уровню на глубину так, чтобы, высота между калиткой и землей была от 5 до 10 см.

2. Производим установку столба (2) на ту же глубину, что и столб (1) на расстоянии от него 1025 мм.

3. Устанавливаем столб (3) так, чтобы расстояние от него до столба (2) было равно ширине створок ворот + 10 мм, для каждой ширины ворот соответственно.

4. Вывешиваются калитки и створки ворот, фиксируются распорками, проверяется вертикальность и горизонтальность конструкции, производится бетонирование столбов.

5. В просверленные в рамке калитки отверстия устанавливается замок с регулируемым ригелем. На уровне замка к столбу (2) прикручивается ответная планка в предварительно просверленные отверстия диаметром 13 мм.

6. К одной из створок ворот прикручивается фиксатор.

В СОБРАННОМ ВИДЕ

